

# Maîtriser le traitement au sulfate de cuivre en toute sécurité

---

## Dosage recommandé

- Dosage préventif : 1 à 2 grammes par m<sup>3</sup> d'eau.
- Ne jamais dépasser 2g/m<sup>3</sup> pour éviter les risques de coloration de l'eau ou des revêtements.
- Fréquence : traitement ponctuel uniquement, en complément d'un désinfectant principal.

## Protocole de dissolution sécurisée

- Remplir un seau propre avec 5 à 10 litres d'eau de la piscine.
- Verser lentement le sulfate de cuivre dans le seau (toujours le produit dans l'eau, jamais l'inverse).
- Mélanger avec une tige en plastique jusqu'à dissolution complète.
- Verser la solution obtenue devant les buses de refoulement, filtration en marche.

## Prévenir les taches et les risques

- Vérifier impérativement le pH (doit être entre 7.0 et 7.4) avant toute manipulation.
- Éviter tout contact direct avec le liner ou les pièces à sceller pour prévenir les taches indélébiles.
- Ne pas se baigner pendant les 4 heures suivant le traitement.
- Arrêter immédiatement l'utilisation en cas d'apparition de reflets verdâtres sur les parois.

## Sécurité et stockage

- Porter des gants de protection et des lunettes de sécurité lors de la manipulation.
- Stocker le produit dans un endroit sec, frais, à l'abri de la lumière et hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé.
- En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer abondamment à l'eau claire.